

# packzoom motorisé

## Pilotez et ciblez votre surveillance



1

### A l'extérieur

Visualisez vos locaux à distance avec la sentinelle de surveillance auto-protégée.



2

### A l'intérieur

#### Déterminez les tentatives d'intrusion :

Le mode de détection permet quel que soit l'emplacement de la caméra de revenir se positionner vers une zone pré-programmée pour visualiser l'intrus.

### 3 Visualisez et pilotez votre surveillance

#### A distance :

Depuis votre ordinateur connecté à Internet via Unicam (fonction "pilotage" en un seul clic)



#### En Local :

Depuis votre Joystick



ou



Sur votre TSM Touch - en option


(Terminal de Sécurité Mobile tactile)

Liaison 3G numérique réalisée par



4

### Sécurisez votre site avec Uniways Assistance




Site de stockage sécurisé des images d'alerte

5

### Stockez, contrôlez

- Simultanément les images sont disponibles sur le site de stockage sécurisé distant Uniways
- Vous pouvez consulter pendant 10 jours les images d'une alerte à titre de preuves visuelles
- Conservez pendant 30 jours en local les images numériques enregistrées en continu 24h/24 sur le site

→ LE PACK CONTIENT

- Sentinelle motorisée intérieure ou extérieure
- Espace dédié sur serveurs distants sécurisés
- Logiciel Cinoptik
- Joystick
- Uniways Assistance avec 
- Interface Unicam

### ➔ Performances

- 340° horizontal / 120° vertical
- **Zoom X18**
- Luminosité : 0,3 lux en couleur et 0,0005 en mode nuit
- Basculement automatique en mode noir et blanc